



INSTRUKCJA ZMIANY KONFIGURACJI WYŁĄCZNIKA KEY- ONE

Aby zmienić konfigurację przełącznika KEY-ONE na stabilny z podtrzymaniem mechanicznym, proszę postępować według podanych niżej kroków.

1	Podważamy i zdejmujemy klawisze przełącznika.	
2	Zdejmujemy ramkę, poprzez wciśnięcie zapadek z tyłu przełącznika.	
3	Demontujemy elementy przełącznika.	
4	Usuwamy sprężynki spod elementów mechanizmu, i składamy przełącznik.	